

Rękawice: „BOJAR WINTER“ 0003-00 / 3700 003 000 11

Skład materiału: skóra meblowa, tkanina 100% bawełna, podszewka pluszowa

Rozmiar rękawicy: Z/11

Te rękawice to środek ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji przeznaczony **tylko do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami**, których skutki mogą być przez użytkownika zawczasu przewidywane - małe działanie mechaniczne, których skutki są powierzchowne. Warunki atmosferyczne, które nie są ani wyjątkowe, ani skrajny charakter. All-tworzywa sztuczne (guma) rękawiczki również przed środkami czyszczącymi słabego działania i o łatwo do skargi o stwierdzenie nieważności (rozcieńczone roztwory detergentów itp.). Nie nadają się do spawania ani do manipulacji z bardzo agresywnymi chemikaliami, ostrymi lub gorącymi przedmiotami o temperaturze powyżej 50°C. Nie jest odporny na zranienia.

Rękawice należy chronić przed promieniowaniem cieplnym i przed wpływem agresywnych chemikaliów. Po użyciu grubsze nieczystości należy usunąć delikatną szczoteczką i rękawice pozostawić luźno położone przy temperaturze pokojowej. Nie jest odporny na zranienia.

Wymagań normy EN 420: Zręczność - klasa wykonania: 4

Uwaga: Należy zawsze używać odpowiedniego rozmiaru rękawic i przed użyciem sprawdzić ich stan. Nigdy nie należy używać uszkodzonych rękawic.

Zakładane jest jednorazowe lub krótkotrwałe używanie rękawic. Nie zaleca się prania, jak również czyszczenia chemicznego.

Materiały, które są w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą być u osób na nie uczulonych przyczyną reakcji alergicznych. Może zawierać śladowe ilości chromu - skóra jest opalona z chromu. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wyroby powinny być przechowywane w miejscach suchych i dobrze wietrzonych. Nadmierna wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za w ten sposób powstałe uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

Wyrób jest oznaczony znakiem CE, spełnia EN 420.

Elastyczne rękawice z dzianiny są zaprojektowane tak, aby szczelnie przylegały do ręki, nie muszą więc spełniać wymogów normy EN 420 dotyczących rozmiarów.

Utylizacja: rękawice należy utylizować zgodnie z ustawą o odpadach.

Znaczenie oznaczeń na rękawicach: (w przykładach)


oznaczenie numeryczne + nazwa na przykład:

BOJAR WINTER - wzór rękawicy

rozm. 11 - rozmiar rękawicy

CAT I - zaszerogowanie rękawicy do kategorii I – rękawice chroniące przed zagrożeniami

minimalnymi

 - upoważniony przedstawiciel

CE - znak zgodności

„HS“ - identyfikacja producenta

EN420 - Norma, której wymagania produkt spełnia

 - OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI PRZECZYTANIA INSTRUKCJI UŻYCIA

Upoważniony

przedstawiciel:



adres kontaktowy: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.

